GANTER AKTIV

DAMEN WEITE H



High Flyer
201832*



High Flyer
201832*



High Flyer
201852



High Flyer
201873

DAMEN WEITE G



Grace
202010



Grace
202010

HERREN WEITE H



High Flyer
251952*



High Flyer
251907

*Innen- & Aussenzipp



FELZMANN
Schuhe zum Wohlfühlen

SCHUHHAUS FELZMANN
Petersplatz 11, 80331 München
Tel. 089 / 26 44 21
info@felzmann-schuhe.de
www.felzmann-schuhe.de
Mo – Sa: 10:00 - 19:00 Uhr

GANTER SCHUHE Geprüft & empfohlen AGR BdF

AUSTRIA REFRESHINGLY NATURAL

GANTER Shoes GmbH I A-4775 Taufkirchen I sales@ganter-shoes.com

Farbabweichungen sind drucktechnisch bedingt möglich. Änderungen vorbehalten. © 2026

ganter-shoes.com

Ganter
natürlich gehen

AKTIV

FÜR DEINE FÜSSE



KOSTENLOSE GANGANALYSE*

GANTER AKTIV SCHUH TESTEN



AKTION AM 21.10. | 10 - 16 Uhr

booking.ganter.molibso.com

*im Wert von ca. 50 Euro.

AKTIV

ERLEICHTERT das Gehen

ENTLASTET Rücken & Gelenke

VERBESSERT die Haltung





WIE FUNKTIONIERT DER GANTER AKTIV?

Das Herzstück unseres GANTER AKTIV ist die einzigartige **„4-Punkt-Durchrollsohle“** mit Aktivierung. Sie lässt die positiven Effekte des Barfußlaufens auf den Körper wirken.

Wer diesen Schuh trägt, genießt ein anregendes und gleichzeitig entspannendes Gehgefühl.



Der Fuß läuft wie auf einem Sandstrand oder Waldboden und beugt üblichen Zivilisationsschäden vor.

Der **GANTER AKTIV** Schuh bringt Sie in Schwung, rollt leicht ab und entlastet dabei Rücken und Gelenke.

Der sanfte Massageeffekt aktiviert und wirkt über die Haltungsreflexe positiv auf den gesamten Körper.

Der GANTER AKTIV Schuh kann die natürlichen Gangfunktionen wiederherstellen.

Zur Vorbeugung von Beschwerden: Rücken, Knie, Hüfte, Venen, Arthrose, Fersensporn, Achillessehne